


**Подготовка пробы:**

- 1 Заполните обе пробирки водой, которую необходимо проверить, до отметки.



- 2 Влейте **12 капель pH (M)** в одну из двух пробирок, закройте ее резьбовой крышкой и перемешайте содержимое.

**Измерение с помощью AQUA-CHECK:**

- 1 Измерение эталона.
- 2 Измерение пробы.



**pH (M) - (тест на коэффициент pH)**

Воспламеняющееся вещество.

Следует хранить в месте, недоступном для детей.

Емкость следует хранить плотно закрытой.

Не держать поблизости от источников воспламенения. Не курить.

В случае глотания немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку.

Упаковку с остатками продукта утилизировать, как проблемные отходы.